

# 居室之门 守护美好生活

家居生活中,室内门看似不重要,却占据着举足轻重的地位,它起到防护、保温、美观等作用。因为会被长期开关推拉,所以选购时需要十分仔细,以使它能全面关照你的美好生活。



## 确定风格与色彩

很多时候我们会在装修完毕后,发现木门感觉与家里的装修风格不搭调。因此家里定制什么风格的木门,在装修前就应依居室功用装修风格等先确定下来,例如书房要选隔音强的,厨房以易清洗为主,浴室最好定制防潮木门。装饰风格平稳素净就选择大方简洁的款式,老人房可饰以厚重儒雅,儿童房则轻快跳跃。同时,好的色彩搭配是点染居室的关键,可以先把居室大环境色调及明暗度进行划分,分三大色系:墙面、地面、软装饰,基本上保持这三大色系就可以挑选色彩适宜的门了,如今黑色、卡其色、白色、驼色、铜色的门都很常见,蓝色、橘色等糖果色可更多应用于儿童房的木门。

## 了解工艺及质量

确认好款式与风格后,自然就是产品的工艺和质量问题了。学会最基本的选购方法就是手摸和侧光看,如果条件允许,可站在距门两米之外,观察造型与做工,看门型是否工整,表面色泽是否纯正,纹理是否清晰;接着站到半米之外,看门的接缝、边框等细小的部分做得是否到位,看它是否有拼接不严,露白茬等现象;然后学会看饰面。饰面由两部分决定,一是材质,它决定了居室门的底色和纹理。二是涂饰质量,油漆的品质和涂饰工艺决定门面涂饰质量,优质的油漆和先进的喷涂、烤漆工艺,可以确保每樘居室门都漆面光滑,色泽均匀,纹理清晰。可以站在门的侧面迎光看门板的油漆

面是否有凹凸波浪,这样能检验出门表面的平整度如何。最后用手抚摸门的边框、面板、拐角处,感觉是否有刷擦感,柔和细腻等,尝试用手背去体会,比较能感觉到微小的变化。

## 配件细节要重视

门的各种配件也是不容忽视、值得关注的细节。例如锁具,就要看其表面是否光洁无斑点;反复开启,看锁芯弹簧的灵敏程度;用手感觉锁具的重量,越重的说明锁芯使用材料越厚实,耐磨损,反之则材料单薄,易损坏。当然还有门套,有时候一扇门往往是门扇还完好无损,但门扇与门套结合处却已经松动,因为随着木门开启次数的增加,螺丝钉就会慢慢松动,门扇逐渐下沉,造成开关不畅,刮蹭地面。所以,选门套时要注意门套一定要握钉力强,这样门扇不易脱落,同时防水性也很关键,尤其是卫生间的门,门套一旦受潮,它的表面就会发黑膨胀,掉皮甚至开裂。

最后,我们当然要关注厂家相关资质证书,尽量选择品牌声誉好的厂家,通过查看厂家的相关资质认证对照相关行业标准是否齐全真实来衡量其产品结构是什么样的。签合同时,产品的运送、验收、保修期内质量问题解决办法等都应在合同中注明由厂商来完成。目前一些有品牌的厂家,为了更好地服务于客户,会有保修、终身维护等服务承诺,另有售后回访及跟踪服务的商家,更为可信。

(仔仔)

## 怎样挑选优质瓷砖

很多消费者在家装时因为不掌握选择优质瓷砖的方法,结果多花冤枉钱还买不到优质名牌瓷砖。尤其现在建材市场上,各种品牌的瓷砖琳琅满目,更是让消费者眼花缭乱,不知道该怎样挑选。近日,笔者走访了位于我市中原国际商贸建材城的金舵瓷砖总代理张经理,让她给消费者支几招。

1.听声音,听声辨密度。辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度高,声音越清脆,有金属音质者,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左

手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,声音清亮悦耳者为上品,如声音沙哑沉闷浑浊者为下品,可能砖体内有裂纹。

2.测吸水率,看瓷砖吸水率。瓷砖的吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也是越适合湿水或水分含量较高的空间,且不会产生黑斑等问题。检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水,渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好,反之则为不好。

3.测硬度,从痕迹看品质。检查瓷砖的表

面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差。

4.看表面,观察颜色和平整度。瓷砖的颜色越清晰越好,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物,最后再观察瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好。色差方面,随机开箱检查几块,逐一比较。有细微差别属正常现象(不同批号的瓷砖一般含有色差,建议购买时一次性将数量买足)。

5.测量尺寸。仔细地用尺子量瓷砖的四边及对角线的长度,看是否与厂家提供的尺寸相符。从外观识别瓷砖质量优劣:尺寸是否标准是判断瓷砖优劣的关键,用卷尺或卡尺测量瓷砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀。

(周强强)

## 安装洁具时应该注意哪些事项

卫生间是家中最难打理的地方,如果在业主装修设计的时候没考虑周全,就很容易给卫生间留下清洁死角,导致卫生间在业主入住后不能保持干净整洁;除此之外,如果卫生间内各个洁具的摆放位置不准确,就会让业主在使用时感觉非常不方便。那舒适卫生间装修时应注意些什么呢?惠达洁具周口专营店的付经理向记者谈了三点建议。

一、设计不具弹性,施工中稍有误差便会引起一系列的返工。

这种情况在卫浴间较为普遍。如洗手盆安装到位后,才发现管线无法正常通过,只得再拐几个弯儿从浴室柜里穿出等。消费者在购买卫浴产品前必须考虑现有的设计方案与未来施工是否可行及是否具有弹性。如龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,坐厕需要考虑墙距,淋浴房需要考虑承重墙、地漏位置要合适等,这些条件必须在家装施工中做好才行,否则卫浴产品无法安装使用。

二、购前没考虑安装,买后发现既不美观,使用也不方便。

由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到十几万元差异巨大,消费者在家装市场选购时,常常会挑花了眼,买回家后才发现与自己的卫浴间根本不协调。例如,在市场上千挑万选



的洗手盆非常漂亮,但买回家才发现其个头太大了些,侵占了坐便器的部分空间,使得纸巾盒和垃圾桶均无法“各就各位”,结果是每次“方便”时都不太方便。消费者最好在设计阶段就考虑好到底购买何种产品,在施工时就可按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,保证装修过程能顺利完成,卫浴产品能正常安装使用。

三、开工前考虑不周,边施工边修改,水电

路改造无图可寻,为后续施工留下隐患。

一般情况下,装饰公司都会为业主画出装修设计图,其中包括整体效果图、细部施工图及水电路改造图等。但由于一些业主事先与设计师沟通不充分,考虑不周到,随着施工的进行,对原有设计提出修改意见,这样边施工边修改,水电路改造等隐蔽工程完工后却发现无图可寻,为后续施工留下隐患。

(本报记者)



## 燃气灶的安装和使用过程应注意哪些问题

随着人们物质生活的提高,燃气灶具已普及千家万户,最近,恒丰建材城英皇厨卫专卖店的王经理向笔者介绍了有关科学安装和使用燃气灶具的方法,这样不仅安全还能节能。

1.首先检查气种是否合适。

2.对嵌入式灶具要严格按说说明书的开孔尺寸挖孔,用配套的夹子固定好。需要注意的是进气管一定要用管箍固定,长度要适宜,过长会增加进气管阻力造成压降,降低了灶具的热流量,过短会造成拉拽现象,胶管易脱落。胶管规格要与接头配套,松则密封不严造成漏气,过紧(如用热水泡才能套上)就会加速胶管的老化。

3.要定期检查胶管是否有裂痕、脱落现象。因为许多灶具引起的火灾都是由接头造成的。

用户在日常使用过程中要定期检查燃气导管的连接是否稳固,燃气导管自身是否有老化和漏气现象。

4.用户在使用过程中,可以按照说明书的提示定期清洗燃气灶表面,包括燃烧器的炉头部分。

5.用户可以根据说明书的提示适时调节位于产品底部的风门,这样能够有效地保证燃气充分燃烧产生很少的一氧化碳有害气体,如果能够坚持做到这一点,对广大消费者的身体健康会起到极大的保障作用。

(周强强)