



浴室是整个居室中与水接触最多的地方，也是最容易受潮的地方。装修时从墙、地砖铺设、吊顶处理、管道安装及设备的选择等应全面考虑防水防潮的需求，做好合理的安排。

未雨绸缪 浴室防潮要做全

1. 严格把关防水层：墙面、地砖、石材铺设时应在面层下加设防水层。同时，铺贴前还要做背涂处理，减少“水渍”现象发生。防水层四周与墙接触处，应向上翻起，高出地面约25厘米至30厘米以上，洗面台高出地面1米至1.2米以上，淋浴间高出地面1.8米以上，并经24小时蓄水试验无渗漏才算合格。

2. 吊顶选材要慎重：吊顶建议用有微孔的铝扣板，以加强通风和预防冷凝水。若要做石膏板吊顶，应

先刷防水腻子，再刷防水涂料；PVC吊顶易产生冷凝水，并下滴，要慎用。

3. 管道安装不马虎：管道安装尽量避免改动原来上下明管，装修时应做到横平竖直、铺设牢固，坡度符合要求。阀门、龙头安装平正，使用灵活方便，明管刷防锈涂料，暗管刷防腐漆。给水管道与附件、器具连接严密，经通水试验无渗漏。地漏设计仍要以上下水管路为基础，表面应略低于地面。

4. 安全第一选电器：卫生器具安装位置正确，器具上沿要水平。浴室电器应选择有品牌且防水性能较好的产品，如长期在潮湿的环境下使用的沐浴暖灯，外壳应由不锈钢制成，防腐性能要好，而且带防水电源开关、电缆及插头，通电使用或断电时不怕水淋、水溅，不会造成漏电或损坏。还需配备防水灯罩、防水插座等。

5. 木材不轻易使用：在浴室应规避使用木质材料，确需使用时，应选

用防火板或做全混油装饰，均可防水。在做吊顶或其他包裹装修时，暗藏的木龙骨均需刷防水涂料或防腐剂。

6. 通风设备是重点：浴室保持良好的通风环境是非常重要的。选用质量较好的通风设备有助于水分、蒸汽迅速挥发，保持室内清新洁净。做好以上几个方面的工作，你一定能体会到在完全放松的状态下人与自然和谐统一的沐浴感受。

(胡安仁)

墙体装修 分门别类

● 瓷砖

瓷砖是目前装修中的一大项，瓷砖装修其中一个主要问题是防水层的处理。因为在厨房、厕所这些地方，多数有用水的问题，所以墙面的防水更应高度重视。没有做防水的新房子或者需要更换瓷片的旧房子，都需要重新做防水层。

● 石材饰面

石材装饰墙面的做法属于高档装修做法。一般多采用进口大理石，造价较高。在墙面装修中采用石材施工，主要分为湿贴法和干挂法两种。湿贴法与瓷砖的铺设一样。干挂法是目前在建筑业备受喜欢的做法。但由于干挂法需要占用额外的空间位置，所以对于面积较小的室内装修较少采用。



墙体由于面积巨大，因此居室的第一印象很大部分是由墙面决定的。墙体根据做法决定工序的顺序，但可以肯定必须先定做瓷砖面，然后再做乳胶漆等易惹污的步骤。

● 喷涂

喷涂是水溶性涂料的一种涂刷方法，利用水包油的特点，使用加压喷漆枪进行施工。可形成多种颜色纹理，效果淡雅，有立体感。喷涂施工方式的最主要优点是施工快速，可大大缩短施工工期。其缺点是后期维护困难，容易因小部分脱落而使整个表面伤痕累累，除非大面积处理，否则无法恢复原状。

● 墙纸

墙纸装修相当普遍。主要有纸造墙纸、化纤墙纸、塑料墙纸。墙纸可印图案，图案变化多端，且施工方便快捷。墙纸的施工最主要的关键技术是防霉和伸缩性的处理。

(东平)

据统计，其实一个人每天花在浴室的时间不少，因此如何将这不大的空间，变成一间美观又舒适的浴室，能让自己过得更惬意。浴室设备选用的材料及色彩，在其中起着很关键的作用。

面积较大的浴室，不妨利用储物柜，它不但可以储藏大量杂物，而且还可保持空间视觉的整洁。较小的浴室可考虑用塑料篮作为储物空间，不妨利用墙壁空间钉上架子，然后利用浅架子置小瓶子类，大格子放置毛巾杂物。

浴室的清洁用品应放置在容易拿取的地方，以省去不少拿取的麻烦。清洁用品如洗澡沐浴露、肥皂、洗发水等，皆可放在浴缸、洗脸盆附近，方便取用。脸盆是每天早晚刷牙洗脸的地方，旁边可放上储物品，放牙膏、牙刷和漱口杯等用品，方便使用。

利用浴室脸盆、窗台等地方布置搁板，也是堆放杂物的地方，脸盆下的空间加上柜板和掩门，就是一个储物柜，既美观，又可放置重型清洁用品如漂白水等等，确保小孩不能自取误用，造成危险。

无论选用哪种类型的储物柜架，一定要考虑防水的功能，因为浴室水汽较大，防水面的架子或柜门较为实用。

如想使浴室保持清新感，不妨放置一两盆绿色小盆栽或香味干花，它使人心情畅快。

不妨花点心思，随季节为浴室换上新装，例如春夏季，使用一些富夏日色彩的毛巾、浴室帘或地毯，至于秋冬时分，又改换上暖色系的浴室装束。这样一来，浴室不再单调，也能带来不同的感受。 (袁修美)



● 乳胶漆

乳胶漆是目前墙面处理的主要方法，是极受欢迎的装修做法。新房子的墙面一般只需要先辊涂一遍界面剂，以增加腻子与原墙面的附着力。再刮两遍腻子找平，干透后用砂纸打磨。不需要把原基层铲除。

普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿，然后用泥刀或者电刨机将其表层漆面及基层铲除。

对于年久失修的旧墙面，表面已经有严重漆面脱落，批烫层呈粉化的，需要把漆层和整个批烫铲除，直至见到水泥批烫或者砖层。

